


◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です



◆仕様

| 区分 | 型番 | ランプ色 | 配光 | 近接照射限度 |
|-----|----------|--------------|-----|--------|
| R18 | ERD1038W | ナチュラルホワイトタイプ | 広角 | 0.5m |
| | ERD1039W | 温白色タイプ | | |
| | ERD1040W | 電球色タイプ | | |
| | ERD1041W | ナチュラルホワイトタイプ | 超広角 | |
| | ERD1042W | 温白色タイプ | | |
| | ERD1043W | 電球色タイプ | | |

| 定格電圧 | 周波数 | 入力電圧 | 入力電流 | 入力容量 | 消費電力 |
|-------------|-----------|------|-------|--------|------|
| AC100V-242V | 50Hz/60Hz | 100V | 0.33A | 32.9VA | 34W |
| | | 200V | 0.18A | 35VA | |
| | | 242V | 0.16A | 37.8VA | |

※専用電源を必ず使用してください。
※入力電圧に関わらず、20Aブレーカーに対して37台まで接続可能です。

△ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆適合LEDモジュール

| 区分 | 型番 | ランプ色 | 配光 | 適合電源ユニット |
|-----|---------|--------------|-----|----------|
| R18 | RM1830W | 電球色タイプ | 広角 | RX-105N |
| | RM1830F | | 超広角 | |
| | RM1835W | 温白色タイプ | 広角 | |
| | RM1835F | | 超広角 | |
| | RM1840W | ナチュラルホワイトタイプ | 広角 | |
| | RM1840F | | 超広角 | |

△ LEDモジュール交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

■清掃方法について

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

ERD1038W-T

◆取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。


△ 感電の原因となります。

- この器具は天井取付専用器具です。器具重量に十分耐えるよう、天井取付部の強度を確保し、指定の埋込穴をあけてください。(取付有効板厚9mm~25mm)

| 埋込穴寸法 |
|--------|
| φ125±1 |

△ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。

- 電源線を電源ユニットの端子台に接続してください。
 - 電源はストリップゲージ長10~11mmにむいてください。
 - 電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
 - 送り容量15A以下。
 - D種接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用してください。




△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

△ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。

- 電源ユニットを埋込穴より挿入し、天井内に設置してください。

△ 電源ユニットが器具に触れないように設置してください。火災の原因になります。

- 器具側コネクタに電源側コネクタを確実に差し込み接続してください。



△ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

- 枠を埋込穴に押し込んでください。
 - 取付パネ(3ヶ所)を矢印方向へ締め、枠と灯体を埋込穴へ押し込んでください。(左上図参照)

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

◆LEDモジュールの交換方法


- 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

△ 感電の原因となります。


△ 点灯中や消灯直後(消灯後20分まで)は高温になりますので、LEDモジュール交換はしないでください。やけどの原因になります。

- 灯体を枠から引き抜いてください。


- ツマミを押しながら電源側コネクタを器具側コネクタから引き抜いてください。




- 固定ネジ(2個)をゆるめて、ヒートシンク付LEDモジュールを左に回してコーンから取りはずしてください。




- モジュール固定ネジ(3個)をゆるめて、LEDモジュールをヒートシンクから取りはずし、器具側コネクタ付コードをヒートシンクから引き抜いてください。



- 新しいLEDモジュールの器具側コネクタ付コードをヒートシンクに通してから、LEDモジュールをヒートシンクに合わせて、LEDモジュール固定ネジ(3個)を締め付けて固定してください。



- コーンの固定ネジ(2個)をヒートシンクの切り欠きに合わせ右に回してから、固定ネジ(2個)を締め付けて固定してください。



- 取付方法5を参照して枠に取付けてください。

- 灯体を確実に枠に取付けてください。

△ 取付けに不備がありますと落下の原因となります。

◆オプション(別売)

| 型番 | 名称 |
|---------|---------|
| RB-319F | 拡散フィルター |

LEDモジュールの交換方法を参照して、LEDモジュールを取りはずし、付属の取扱説明書を参照して適合するオプションを、コーンに取付けてからLEDモジュールを取付けてください。